

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FRITZ!Box Fon 5124



Avvertenze	2
Benvenuti in MC-link	3
Installazione	4
<u>Tipologie di collegamento</u>	6
Impostazione dei parametri	
Configurazione accesso Internet	13
Configurazione della linea telefonica	16
Configurazione di una eventuale linea telefonica ISDN/analogica preesistente	18
Gestione delle chiamate in ingresso e in uscita	19
Collegamento di periferiche USB	22



Avvertenze

Questo oggetto, se ceduto in noleggio o in comodato d'uso, è di proprietà di MC-link. Si raccomanda di <u>non gettare né danneggiare alcuna sua parte</u>, compresa la scatola e i documenti allegati, che serviranno per eventuali sostituzioni/resi.



Al momento della restituzione, le parti mancanti o danneggiate saranno addebitate in funzione del vigente listino al pubblico del produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- I. CD software e driver
- 2. Router FRITZ!Box Fon 5124
- 3. Alimentatore
- 4. Cavo DSL/Telefono 4 mt. grigio/nero*
- 5. Cavo DSL (RJ-45) 1,5 mt. rosso*
- 6. Documento di trasporto e manuale config. di MC-link

* Il colore dei cavi è indicativo

ATTENZIONE!



I Router e gran parte dei Modem con porta ethernet, sono apparati che eseguono autonomamente la connessione a Internet e non dipendono dal computer o dalla rete alla quale sono collegati per consentire la navigazione. Per questo motivo, nel caso si utilizzasse una connessione ADSLa tempo, è molto importante scollegare l'apparato dalla linea ADSL nei momenti di inattività, onde evitare connessioni non volute e relativi consumi indesiderati.



Utilizzando gli apparati VoIP, in relazione alla versione del firmware, il segnale di linea telefonica libera potrebbe non essere intermittente, ma continuo. In pratica, il classico tono di centrale TU-TU potrebbe essere sostituito da un unico tono TUUUU continuo.



L'attivazione della numerazione geografica è possibile solo dopo un'ora dall'attivazione della linea xDSL ed il relativo collaudo da parte dell'Help Desk di MC-link: 06.41892434 - Lun/Sab - 9:00/20:00



Benvenuti in MC-link

Grazie per aver scelto una delle nostre soluzioni xDSL.

Avrete ora accesso alla serie di servizi inclusi che distinguono le soluzioni Internet a valore aggiunto di MC-link. Tra essi i servizi voce che vi permetteranno di attivare una nuova numerazione telefonica geografica - con lo stesso prefisso della zona dove risiedete - e impiegare la vostra nuova linea telefonica VoIP in unione alla linea telefonica tradizionale oppure - mediante il servizio di Number Portability - facendo confluire la numerazione originaria Telecom Italia nel nuovo servizio voce di MC-link (MC-VoIP) eliminando così il pagamento del canone telefonico a Telecom Italia.

Istruzioni dettagliate sulle modalità di collegamento di questo apparato in relazione all'uso dei servizi voce sono riportate più avanti in questo stesso manuale.

Per portare a termine la configurazione dei servizi voce è necessario aver creato un account VoIP e disporre dei parametri di configurazione indicati in sede di attivazione. A tal proposito si suggerisce di consultare il sito http://voip.mclink.it, dove sono presenti tutte le informazioni utili all'attivazione del servizio.







INSTALLAZIONE

Osservando il retro del FRITZ!Box Fon procedendo da sinistra verso destra, si incontrano i connettori di seguito indicati.

ADSL/TEL - permette di collegare il FRITZ!Box Fon 5124 alla linea ADSL e telefonica mediante l'apposito cavo fornito in dotazione.

Fon 1 e 2 - per il collegamento di apparecchi telefonici/fax utilizzabili sia sulla connessione Internet che sulla rete telefonica tradizionale.

USB - permette di collegare dispositivi come stampanti e memorie di massa trasformando il FRITZ!Box Fon 5124 in un vero e proprio print server/LAN server. LAN 1, 2, 3 e 4 - per il collegamento di computer o altri dispositivi ethernet. POWER - connettore di alimentazione.

La confezione del FRITZ!Box Fon 5124 contiene, oltre a router e alimentatore, anche un cavo combinato a doppia uscita (grigio-nero) DSL/TEL, un cavo di rete (rosso), un CD di installazione comprensivo di software e manuali.

Il FRITZ!Box Fon 5124 va collegato seguendo le istruzioni contenute nel manuale in dotazione, riassunte per comodità nelle pagine seguenti.





Collegare il FRITZ!Box Fon 5124 alla rete elettrica, utilizzando l'apposito alimentatore fornito nella confezione.





Collegare il FRITZ!Box Fon 5124 alla linea ADSL e telefonica utilizzando l'apposito cavo grigio-nero a doppia uscita fornito in dotazione.

Tale cavo è previsto per l'uso combinato di ADSL e telefono e deve essere collegato come indicato di seguito:



- inserire l'estremità grigia singola nel connettore DSL/TEL del FRITZ!Box Fon 5124;
- inserireilconnettoregrigiodell'estremità a doppia uscita nel connettore DSL e il connettore nero dell'estremità a doppia uscita nella presa TEL del filtro ADSL.

Questo collegamento permette di integrare la propria linea telefonica convenzionale con la nuova utenza VoIP. La specifica sezione "Tipologie di collegamento" indica come trarre il massimo vantaggio nell'uso del FRITZ!Box Fon 5124 anche nel caso di "Number Portability".



Collegare almeno un telefono analogico (per maggiore comodità si consiglia l'impiego di un telefono cordless) a una qualsiasi delle due porte FON poste sul retro del FRITZ!Box Fon 5124.





Collegare il proprio PC al FRITZ!Box Fon 5124 tramite una porta di rete (indifferentemente "LANI", "LAN2", "LAN3", "LAN4") utilizzando il cavo rosso in dotazione.



TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO

Il FRITZ!Box Fon 5124 svolge le funzionalità di un vero e proprio centralino a due linee capace di integrare le caratteristiche della linea telefonica tradizionale con quelle della linea telefonica VoIP. In base alle necessità dell'utenza, alla presenza o meno di un numero portato da una precedente utenza telefonica tradizionale ("number portability") sull'utenza telefonica MC-link, esistono vari tipi di collegamento alla linea in entrata (analogica/ISDN e ADSL) e degli apparecchi telefonici al FRITZ!Box Fon 5124. Gli esempi successivi mostrano come collegare l'apparato ed integrare o meno l'impianto preesistente in funzione delle diverse tipologie. Indicazioni sulle modalità di configurazione dell'apparato in relazione all'impiego della linea telefonica pre-esistente sono disponibili a pagina 18 di questo stesso manuale.



Integrazione linea telefonica MC-link con linea telefonica Telecom Italia

Nell'esempio in figura il FRITZ!Box Fon 5124 è connesso tramite un filtro ADSL in una qualsiasi presa dell'impianto preesistente. Oltre ai telefoni collegati all'impianto originario (sempre con l'interposizione di un filtro per evitare disturbi di linea) l'utenza

mc link

telefonica preesistente è disponibile anche sul connettore Fon dell'apparato. In tal modo l'utenza telefonica MC-link e l'utenza telefonica preesistente attestate sul FRITZ!Box Fon 5124 possono accedere alle funzionalità di centralino dell'apparato.



Nella soluzione illustrata qui sopra il FRITZ!Box Fon 5124 è collegato tramite uno splitter ADSL direttamente all'ingresso della linea. Tutto l'impianto preesistente può così essere collegato sulla porta Fon dell'apparato. Ciò consente l'integrazione dell'utenza telefonica MC-link e di tutti i telefoni dell'utenza telefonica preesistente con la conseguente abilitazione delle funzionalità di centralino del FRITZ!Box Fon 5124 su tutti i telefoni collegati. L'illustrazione mostra un impianto con prese telefoniche RJII, ma tale schema può essere indifferentemente adottato anche con le tradizionali prese telefoniche tripolari.

ATTENZIONE!

L'installazione dello splitter deve essere effettuato da personale tecnico specializzato in impianti telefonici.

Gli utenti più esperti possono procedere autonomamente alla modifica dell'impianto preesistente per il collegamento al FRITZ!Box Fon 5124, ma si consiglia comunque di far eseguire l'operazione da un tecnico specializzato.



Integrazione linea telefonica MC-link con linea telefonica ISDN



Il FRITZ!Box Fon 5124 può essere impiegato anche per integrare la linea DSL con una linea Telecom Italia ISDN preesistente. In tal caso è necessario richiedere a MC-link l'apposito cavo di collegamento da impiegare in sostituzione di quello fornito in dotazione.

Analogamente agli esempi precedenti è possibile realizzare la completa integrazione dell'utenza telefonica MC-link e dell'utenza telefonica preesistente con la conseguente abilitazione delle funzionalità di centralino del FRITZ!Box Fon 5124 su tutti i telefoni ad esso collegati.

ATTENZIONE!

Anche in questo caso è possibile collegare i telefoni dell'impianto preesistente sulla porta Fon del FRITZ!Box Fon 5124 con le medesime modalità precedentemente descritte. Gli utenti più esperti possono procedere autonomamente alla modifica dell'impianto preesistente per il collegamento al FRITZ!Box Fon 5124, ma si consiglia di far eseguire l'operazione da un tecnico specializzato in impianti telefonici.



Number Portability di numeri Telecom Italia su linea telefonica MC-link

Grazie al servizio di Number Portability è possibile "portare" una numerazione Telecom Italia preesistente sulla linea telefonica MC-link. Diventa così possibile svincolarsi dal servizio telefonico tradizionale evitando conseguentemente il pagamento del canone telefonico a Telecom Italia. La Number Portability presuppone la trasformazione della tradizionale linea telefonica in una linea DSL "solo dati" e pertanto gli apparecchi telefonici, nel caso rimangano collegati sull'impianto preesistente, al completamento della procedura smetteranno di funzionare. Nell'esempio sottostante l'impianto preesistente viene lasciato invariato per permettere il collegamento del FRITZ!Box Fon 5124 in qualsiasi punto del medesimo.



ATTENZIONE!

Poiché la Number Portability presuppone la trasformazione della linea telefonica preesistente in una linea "solo dati" per usufruire del servizio telefonico è indispensabile collegare almeno un telefono al FRITZ!Box Fon 5124.





Anche in caso di Number Portability è possibile collegare tutto l'impianto preesistente sulle porte Fon dell'apparato. Come per le tipologie precedenti è garantita l'abilitazione delle funzionalità di centralino del FRITZ!Box Fon 5124 su tutti i telefoni collegati.

Gli apparecchi telefonici, grazie alle caratteristiche dell'apparato ed alla Number Portability, possono rispondere indifferentemente alle chiamate indirizzate al numero telefonico MC-link e a quelle indirizzate al preesistente numero Telecom Italia "portato".

L'illustrazione mostra un impianto con prese telefoniche RJII, ma tale schema può essere adottato anche con le tradizionali prese telefoniche tripolari.

ATTENZIONE!

Gli utenti più esperti possono procedere autonomamente alla modifica dell'impianto preesistente per il collegamento al FRITZ!Box Fon 5124, ma si consiglia di far eseguire l'operazione da un tecnico specializzato in impianti telefonici.



IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI

Per eseguire le impostazioni dall'interfaccia utente del FRITZ!Box Fon 5124 è necessario configurare l'interfaccia di rete del proprio computer in uno dei seguenti modi:

- in modalità "Ottieni automaticamente un indirizzo IP", per ottenere l'assegnazione automatica dell'IP direttamente dal FRITZ!Box Fon 5124 che di default agisce da server DHCP (servizio erogato sulle porte LAN) - si suggerisce di impiegare questa modalità poiché tranne che per esigenze particolari, soddisfa i requisiti richiesti;
- assegnare al PC un indirizzo IP della rete 192.168.178.X. In questo caso è utile aggiungere l'indirizzo IP del router (192.168.178.1) sia nel campo "server DNS" che nel campo "Gateway".



Per accedere all'interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box Fon 5124 avviare un browser (es. Internet Explorer, Mozilla Firefox, ecc.) e digitare "http://fritz.box", oppure "http://192.168.178.1" nella barra degli indirizzi.

Il menu di navigazione presenterà le seguenti voci:

- Overview: da questa pagina è possibile avere una panoramica della configurazione del FRITZ!Box Fon 5124
- Settings: questa sezione comprende una serie di ulteriori menu:
 - Internet: permette di configurare tutti i parametri di connessione ad Internet
 - Telephony: da questa sezione è possibile configurare tutti i parametri relativi alla telefonia (account, regole, ecc.)
 - USB devices: dall'interno di questa sezione è possibile controllare i dispositivi USB connessi come stampanti (print server) e unità di memorizzazione
 - System: presenta informazioni di carattere generale e permette di effettuare aggiornamenti del sistema
 - Programs: presenta eventuali download disponibili per aumentare, integrare, le funzionalità del sistema
 - Help: una specifica sezione di aiuto è disponibile in ciascuna delle precedenti voci
- Configuration Wizard: da questa sezione è possibile effettuare la configurazione guidata del FRITZ!Box Fon 5124.

La pagina successiva mostra lo schema di organizzazione dei menu dell'interfaccia.







Abilitare la voce "Show Expert Settings" dalla sezione "System - Expert Mode" del menu di sinistra.

	Expert Mode
Show expert setting	ngs
The expert setting normal operation. relevant menu cor	as make advanced settings accessible that are not required for The individual settings are appended to the display of the mmands. These settings require extensive knowledge of
networks.	



CONFIGURAZIONE ACCESSO INTERNET

Per configurare l'accesso a Internet impostando nel FRITZ!Box Fon 5124 i dati di accesso forniti da MC-link procedere nel modo seguente.



Aprire l'interfaccia di configurazione dei parametri ADSL selezionando il menù "Settings / Internet / Account Information". Nella sezione "Connection" selezionare la modalità di connessione "Internet connection via DSL"

In base alla versione del firmware installato sul FRITZ!Box Fon5124, la voce "Internet connection via DSL" può risultare sostituita da "Router PPP"

- Nella sezione "Operating Mode" selezionare l'impostazione "Use one Internet connection for all computers (router)" qualora non sia ancora impostata.
- Nella sezione "Account Information" specificare "Account information required (PPPoE/PPPoA connection)"
- Nella sezione "Connection settings" digitare nel campo "User name" il codice abbonato (es. myxxxx@mclink-adsl), nel campo "Password" e "Password confirmation" inserire la password (es. abc_123) rilasciate da MC-link all'atto della sottoscrizione del servizio.
- Nella sezione "DSL ATM Settings" selezionare "Define ATM settings manually" digitando nel campo "VPI" il valore "8" e nel campo "VCI" il valore "75". Nella stessa sezione settare il parametro "Encapsulation" a "PPPoA/VC-Mux".
- Infine fare click sul pulsante "Apply" per memorizzare i dati inseriti nel FRITZ!Box Fon 5124.

È possibile scegliere tra due modalità di connessione:

"Mantain Internet Connection permanently" se si desidera rimanere collegati permanentemente a Internet, fin dall'accensione;

"Hangup after X seconds" se si dispone di una connessione a tempo, assegnando un opportuno valore al simbolo X.



E' importante ricordare che scegliendo la seconda opzione, sarà possibile ricevere chiamate solo quando il router è connesso ed il collegamento è on-line. In altri termini, a parte la valutazione dei costi, le connessioni a tempo disponibili su ADSL mal si adattano all'utilizzo costante del VoIP, considerando che, alla disconnessione del collegamento Internet, si perde contemporaneamente la possibilità di utilizzo della linea telefonica.

L'immagine esplicativa della pagina successiva mostra tutti i parametri di connessione.



· Overview	Connection
- Internet	Select whether your internet connection should be established via DSL or LAN.
Online Meter	Internet connection via DSL
Account Information	 Select this kind of connection if FRIT2/Box is to connect directly using your DSL line.
Port Forwarding	Internet connection via LAN 1
+ Dynamic DNS	Select this kind of connection if FRITZIBox is to be connected to an already
DSL Information	existing network (LAN), a cable modern or a DSL router.
Telephony	Operating Mode
USB Devices	Use one Internet connection for all computers (router)
+ WLAN	All connected network devices share one connection to the Internet
System	Use FRITZIBox as a DSL modern Each connected computer establishes its own internet connection using its own
+ Help	access software
	Account Information
Configuration Wizard	Specify whether account information such as a 'User name' and 'Password' is required
	for Internet access.
	 No account information required (in accordance with RFC 1483 / RFC 2684)
	Connection Settings
	User name mcxxxx@mclink-adsl
	Password ····
	Password confirmation ++++
	Clearing Internet Connections Automatically
	O Hang up after 0 seconds
	Maintain Internet connection permanently
	Delay disconnection by provider to the period between
	2-3 ¢ o'clock
	Connected network devices are also allowed to establish their own Internet connections (PPPoE Passthrough)
	Use Traffic Shaping Traffic shaping optimizes DSL transmission and makes it possible to take advantage of full DSL speed even when data are being downloaded and uploaded simultaneously.
	Traffic Shaping requires data about the speed of your DSL line:
	Set the speeds of the DSL line automatically
	Set the speeds of the DSL line manually
	Upstream 125 Kbit/s
	Downstream 1024 Kbit/s
	DSL ATM Settings
	Please note that manual settings are required only in special cases. Your DSL provider can tell you which values are required.
	O Detect all ATM settings automatically
	Define ATM settings manually
	VPI 8
	VCI 75
La completa sezione "Internet	Encapsulation O PPPoE
/ Account information" del	O PPPOAULC
FRITZ!Box Fon 5124 permette	PPPoA/VC-Mux
di settare tutti i parametri di	(Anniv) (Cancel) (Hubs)
connessione.	



ATTENZIONE! In alcuni casi i valori di VPI, VCI ed Encapsulation possono variare. Se la connessione alla linea ADSL non dovesse andare a buon fine, si consiglia di verificare la configurazione con l'Help Desk (06 41892434).

Se l'operazione si conclude correttamente, l'avvenuta connessione ad Internet viene confermata, dopo alcuni secondi, dall'accensione fissa del led Power/DSL e dal valore "connected" nella sezione "Internet and Telephony" presente nella sezione "Overview".

FRIT	FRITZIBox Fon 5124 Annex A, Firmware version 57.04.34				
	Ports	and Lines			
DSL	2464/640 kbit/s	🕘 LAN 1			
USB devices		LAN 2			
		LAN 3			
		LAN 4			
	Internet a	and Telephony			
Internet	connected since IP address 213.2	3 hours 36 minutes 19 seconds 03.135.18			
Internet number	396898XXXXXX	Registered			
Internet number	396898XXXXXX	Registered			
Internet number	396898XXXXXX	Registered			



CONFIGURAZIONE DELLA LINEA TELEFONICA



Scegliere l'opzione "Telephony / Internet Telephony". Selezionando la voce "New Internet Number" ed utilizzando i dati di configurazione indicati nell'email di attivazione dell'accountVoIP (vedi pag. 3 del manuale "Attivazione e Gestione del servizio VoIP", punto 2) sarà possibile configurare la linea telefonica aggiuntiva sull'apparato.

I parametri da inserire come richiesto sono i seguenti.

- Internet Number: è il numero VoIP assegnato da MC-link. Nell'esempio dell'immagine esplicativa nella pagina successiva, il sig. Rossi ha il numero 396898534567 (prestare attenzione al 39 iniziale).
- Username: è l'utente abilitato da MC-link per effettuare le chiamate telefoniche. Nel caso di esempio, il sig. Rossi ha lo username 396898534567.
- Password e Password confirmation: è la password associata allo username per effettuare le chiamate telefoniche. Nell'esempio dell'immagine pubblicata il sig. Rossi ha la password abc_123.
- Registrar: è il server che effettua il riconoscimento del chiamante. Per tutte le utenze telefoniche MC-link il parametro da impostare è psip1.mclink.it.

Una volta impostati tutti i parametri per confermare il salvataggio cliccare sul pulsante "Apply".

Se la configurazione è corretta si può procedere con la prima chiamata telefonica VoIP. Provare quindi ad effettuare una chiamata al numero di test 68984161: se tutto funziona ascolterete una voce registrata che vi fornirà data e ora corrente.



ATTENZIONE!

Verificare che nel pannello "Overview" il valore del parametro "Status Internet Number 396898XXXXX" sia uguale a "registered". Un valore diverso da questo parametro indica che il FRITZ!Box Fon 5124 <u>NON È IN</u> <u>GRADO DI COMUNICARE CON IL SIP SERVER</u>, controllare quindi che il valore inserito nel campo "Registrar" sia stato digitato correttamente: psip1. mclink.it



		Internet Nu	imber	
Enter here the a	ccount information	n you received	from your Internet tel	ephony provider.
Use Internet	number			
Internet nur	nber	39689853	XXXX	
Account informa	ition supplied by y	our Internet te	lephony provider:	
User name	396898	53XXXX		
Password		-		
Password confirmation				
Registrar	psip1.m	clink.it		
Proxy serve	Hr 🗌			
🔲 Use Inte	amet number for re	egistration		
Enter the area c instructions of y	ode and the count our telephony pro	try code accor vider.	ding to your demands	or according to the
Use area co	de			
Enter your a	area code here			
Enter your I usually 0, h	Vational Direct Dia ere ational Direct Diali	aling (NDD) pre	fix, 0	
Use country	code			
Enter your of	country code here			
Entermore	nternational Direct	t Dialing (IDD)	prefix	
here	ternational Direct	Dialing (IDD) p	prefix	
here	ternational Direct	Dialing (IDD) p	Internet Telephony	
Enter your I here	Internet Number	Dialing (IDD) p	Internet Telephony	
Enter your I here	Internet Number Here you can ad	ers Advance	Internet Telephony eed Settings	t information.
fianco sezione ternet lephony"; in berger	Internet Number Here you can ad Enabled Intern	Dialing (IDD) p ers Advanc id new Internet r net Number	Internet Telephony eed Settings numbers and edit accoun Provider	t information. Internet Number ID
fianco sezione nternet lephony"; in to la sezione nternet	Internet Number Here you can ad Enabled Intern 39689	Dialing (IDD) p ers Advanc Id new Internet r net Number	Internet Telephony eed Settings numbers and edit accoun Provider psip1.mclink.it	t information. Internet Number ID *121#
fianco sezione nternet dephony"; in :o la sezione tternet umber" del (ITZ!Box Fon	Internet Number Here you can ad Enabled Intern 39689	Dialing (IDD) p ers Advance Id new Internet r net Number 1853XXXX	Internet Telephony eed Settings numbers and edit accoun Provider psip1.mclink.it	t information. Internet Number ID *121# 🔍 🗙 New Internet Number



CONFIGURAZIONE DI UNA EVENTUALE LINEA TELEFONICA ISDN/ANALOGICA PREESISTENTE

Collegando il FRITZ!Box Fon 5124 alla linea telefonica tradizionale, sarà possibile ricevere sui telefoni collegati alle due porte Fon sia le chiamate provenienti dalla linea aggiuntiva VoIP sia le chiamate dirette alle numerazioni della propria linea telefonica tradizionale. Inoltre, in caso di assenza del collegamento ADSL o del servizio VoIP, il FRITZ!Box Fon 5124 potrà deviare automaticamente tutte le chiamate in uscita sulla linea tradizionale.

Mediante il pannello "Telephony / Extensions", è possibile decidere quale dei due telefoni collegati (extension I e 2) riceverà le chiamate dalla sola linea aggiuntiva VoIP (Internet: 396898XXXXX), quale solo dalla linea tradizionale (Fixed-line: analog/ISDN) e quale da entrambi ("React to all numbers").

II FRITZ!Box Fon 5124 viene ceduto con una configurazione tale da indirizzare tutte le chiamate in ingresso verso entrambe le porte Fon (in altri termini le extension I e 2 hanno entrambe abilitato il campo "React to all numbers"), e le chiamate in uscita sul canale telefonico VoIP.

Per avere un'idea più precisa sulle potenzialità del FRITZ!Box Fon

		Extension FON 1
Extension	Do Not Disturb	Extension Properties
The kind of nu connection typ	mber you enter in th se and the outgoing i	re "Number of the extension" field specifies the default number for this extension.
Extension FC	IN 1	
Description	E Fon 1 - Phone	
Peact	to all numbers	
Number of	the extension	
Intern	er: 396898531000X	0
Additional	numbers	
Fixed-	line network:	(1)
Intern	et: 396898531000X	•
		Extension FON 2
		Apply Cancel Help Extension FON 2
Extension	Do Not Disturb	Apply Cancel Help Extension FON 2 Extension Properties
Extension The kind of nu connection typ	Do Not Disturb mber you enter in th se and the outgoing i	Apply Cancel Help Extension FON 2 Extension Properties re "Number of the extension" field specifies the default number for this extension.
Extension The kind of nu connection typ Extension FO	Do Not Distarb mber you enter in th se and the outgoing i N 2	Apply Cancel Help Extension FON 2 Extension Properties te 'Number of the extension' field specifies the default number for this extension.
Extension The kind of nu connection typ Extension FO Description	Do Not Disturb inteer you enter in the e and the outgoing i N 2 1: Fon 2 - Phone	Apply Cancel Help Extension FON 2 Extension Properties re "Number of the extension" field specifies the default number for this extension.
Extension The kind of nu connection typ Extension FO Description Sector	Do Not Disturb mber you enter in th er and the outgoing r N 2 t: Fon 2 - Phone to all numbers	Apply Cancel Help Extension FON 2 Extension Properties re "Number of the extension" field specifies the default number for this extension.
Extension The kind of nu connection typ Extension FO Description Manual React I Number of	Do Not Disturb mber you enter in th e and the outgoing i N 2 It: Fon 2 - Phone to all numbers the extension	Apply Cancel Help Extension FON 2 Extension Properties re "Number of the extension" field specifies the default number for this extension.
Extension The kind of nu connection typ Extension FO Description Manuber of Interest	Do Not Disturb mber you enter in the en and the outgoing i N 2 E: Fon 2 - Phone to all numbers the extension #: 196835110001	Apply Cancel Help Extension FON 2 Extension Properties te "Number of the extension" field specifies the default number for this extension.
Extension The kind of nu connection typ Extension FO Description Manual React 1 Number of Interna Additional	Do Not Disturb mber you enter in the e and the outgoing i N 2 I: Fon 2 - Phone to all rumbers the extension r: 9565851000x rumbers	Apply Cancel Help Extension FON 2 Extension Properties to "Number of the extension" field specifies the default number for this extension.
Extension The kind of nu connection typ Extension FO Description Mamber of Intern Additional Fixed-	Do Not Disturt inder you enter in the end the outgoing i N 2 E: fon 2 - Phone to all rumbers the extension e: 196585510000 numbers line netasch:	Apply Cancel Help Extension FON 2 Extension Properties to "Number of the extension" field specifies the default number for this extension.
Extension The kind of ruc connection typ Extension FO Description @ React I Number of Interne Additional [Fixed- Fixed-	Do Not Disturt inder you enter in the end the outgoing i N 2 E fon 2 - Phone to all rumbers the extension rumbers line network: line network:	Apply Cancel Help Extension FON 2 Extension Properties te "Number of the extension" field specifies the default number for this extension.

5124 vedere la sezione "Gestione delle chiamate in ingresso e in uscita".



GESTIONE DELLE CHIAMATE IN INGRESSO E IN USCITA

Il FRITZ!Box Fon 5124 ha tutte le funzionalità di un piccolo centralino con due interni. I flussi delle chiamate in ingresso e in uscita vengono gestiti dal pannello "Telephony / Extensions".

Per ciascuna porta Fon (extension) il pannello consente l'abilitazione delle funzionalità successive.

- Abilitare il telefono a ricevere tutte le chiamate in ingresso selezionando la casella "React to all numbers".
- Qualora si posseggano più numeri ISDN è possibile registrarli mediante il pannello "ISDN numbers" a cui si accede tramite l'omonimo pulsante.
- Associare un canale preferenziale per il telefono agganciato alla relativa porta Fon, scegliendo dal menu a tendina "Number of extension" uno tra gli "Internet number 396898XXXXX" per il canale telefonico VoIP o uno tra i "Fixed-line:..." per la linea telefonica tradizionale.
- Definire una sequenza di canali di uscita alternativi attraverso i menu a tendina nella sezione "Additional numbers".

Accedendo al pannello "Extension Properties" mediante l'omonimo pulsante è possibile attivare funzioni speciali per ciascuna delle due extension.

xed-Line Numbers		
numbers the conne	cted analog telephones should respor	nd to.
cription	Number of the extension	
1 - Phone	Internet: 39689853XXXX	
2 - Phone	Internet: 39689853XXXX	
	6	
	ced-Line Numbers numbers the conne cription 1 - Phone 2 - Phone	Numbers Number of the extension 1 - Phone Internet: 39689853XXXX 2 - Phone Internet: 39689853XXXX



20

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Extension Do Not Disturb Extension Properties Which terminal device is connected to the extension? Telephone Answering machine Incoming calls can be taken over from other extensions by dialing "09, even if the call has already been accepted there (pick up). Fax machine Enable the desired convenience and performance features Image: Connect to an outside dialing Connect to an outside line as soon as the headset is picked up. Calling line identification restriction (CLIR) Your number does not appear on the display of the party called. Image: Call registron on busy (Busy on Busy) Incoming calls are rejected when a call is already in progress at the extension. Image: Cannect dialing indicates when a second call to the number arrives. The caller hears a busy signal. Connected line identification restriction (COLR) Your number does not appear on the display of the party calling. Image: Message waiting indication on the telephone (MWI) FRIT2/Box notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of your telephony provider. New messages are indicated by an entry in your telephone's Call List. Send information only for the first new message for new voice message in erw remail new e-mail new fax message		Extension FON 1
 Which terminal device is connected to the extension? Telephone Answering machine Incoming calls can be taken over from other extensions by dialing '09, even if the call has already been accepted there (pick up). Fax machine Enable the desired convenience and performance features Is nable automatic outside dialing Connect to an outside line as soon as the headset is picked up. Calling line identification restriction (CLIR) Your number does not appear on the display of the party called. Calling line identification presentation (CLIP) FRITZIBox transmits the number of the caller to the display of the connected telephone. expanded mode simple mode Call rejection on busy (Busy on Busy) Incoming calls are rejected when a call is already in progress at the extension. Disable call waiting During a call, no signal indicates when a second call to the number arrives. The caller hears a busy signal. Connected line identification restriction (COLR) Your number does not appear on the display of the party calling. Message waiting indication restriction (COLR) Your number does not appear on the telephone (MWI) FRITZIBox notifies you by telephone (MWI) FRITZIBox on the telephone environ exessages arrive at the mailbox of your telephony provider. New messages are indicated by an entry in your telephone's Call List. send information only for the first new message for new voice message for every new message for every new message mew e-mail mew fax 	Exten	sion Do Not Disturb Extension Properties
 Telephone Answering machine Incoming calls can be taken over from other extensions by dialing *09, even if the call has already been accepted there (pick up). Fax machine Enable the desired convenience and performance features Is an active to an outside dialing Connect to an outside dialing Connect to an outside line as soon as the headset is picked up. Calling line identification restriction (CLIR) Your number does not appear on the display of the party called. Calling line identification presentation (CLIP) FRIT2/Box transmits the number of the caller to the display of the connected telephone. expanded mode simple mode Call rejection on busy (Busy on Busy) Incoming calls are rejected when a call is already in progress at the extension. Disable call waiting During a call, no signal indicates when a second call to the number arrives. The caller hears a busy signal. Connected line identification restriction (COLR) Your number does not appear on the display of the party calling. Message waiting indication on the telephone (MWI) FRIT2/Box notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of your telephony provider. New messages are indicated by an entry in your telephone's Call List. send information only for the first new message for new voice message for every new message for new enail new fax 	Which	terminal device is connected to the extension?
 Answering machine Incoming calls can be taken over from other extensions by dialing *09, even if the call has already been accepted there (pick up). Fax machine Enable the desired convenience and performance features Enable automatic outside dialing Connect to an outside line as soon as the headset is picked up. Calling line identification restriction (CLIR) Your number does not appear on the display of the party called. Calling line identification presentation (CLIP) FRITZ/Box transmits the number of the caller to the display of the connected telephone. expanded mode simple mode Call rejection on busy (Busy on Busy) Incoming calls are rejected when a call is already in progress at the extension. Disable call waiting During a call, no signal indicates when a second call to the number arrives. The caller hears a busy signal. Connected line identification restriction (COLR) Your number does not appear on the display of the party calling. Message waiting indication on the telephone (MWI) FRITZ/Box notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of your telephony provider. New messages are indicated by an entry in your telephone's Call List. send information only for the first new message for every new message for every new message for every new message new e-mail new fax 	• 1	elephone
 Fax machine Enable the desired convenience and performance features Enable automatic outside dialing Connect to an outside line as soon as the headset is picked up. Calling line identification restriction (CLIR) Your number does not appear on the display of the party called. Calling line identification presentation (CLIP) FRITZIBox transmits the number of the caller to the display of the connected telephone. expanded mode simple mode Call rejection on busy (Busy on Busy) Incoming calls are rejected when a call is already in progress at the extension. Disable call waiting During a call, no signal indicates when a second call to the number arrives. The caller hears a busy signal. Connected line identification restriction (COLR) Your number does not appear on the display of the party calling. Message waiting indication on the telephone (MWI) FRITZIBox notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of your telephony provider. New messages are indicated by an entry in your telephone's Call List. send information only for the first new message for every new message for every new message new voice message new e-mail new fax 	0/	unswering machine nooming calls can be taken over from other extensions by dialing *09, even if the all has already been accepted there (pick up).
Enable the desired convenience and performance features Enable automatic outside dialing Connect to an outside line as soon as the headset is picked up. Calling line identification restriction (CLIR) Your number does not appear on the display of the party called. Calling line identification presentation (CLIP) FRITZIBox transmits the number of the caller to the display of the connected telephone. expanded mode e simple mode Call rejection on busy (Busy on Busy) Incoming calls are rejected when a call is already in progress at the extension. Disable call waiting During a call, no signal indicates when a second call to the number arrives. The caller hears a busy signal. Connected line identification restriction (COLR) Your number does not appear on the display of the party calling. Message waiting indication on the telephone (MWI) FRITZIBox notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of your telephone's Call List. send information only for the first new message for new voice message for new voice message for new remail new fax	OF	ax machine
 Enable automatic outside dialing Connect to an outside line as soon as the headset is picked up. Calling line identification restriction (CLIR) Your number does not appear on the display of the party called. Calling line identification presentation (CLIP) FRITZ/Box transmits the number of the caller to the display of the connected telephone. expanded mode simple mode Call rejection on busy (Busy on Busy) Incoming calls are rejected when a call is already in progress at the extension. Disable call waiting During a call, no signal indicates when a second call to the number arrives. The caller hears a busy signal. Connected line identification restriction (COLR) Your number does not appear on the display of the party calling. Message waiting indication on the telephone (MWI) FRITZ/Box notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of your telephone's Call List. send information only for the first new message for every new message for every new message for every new message new voice message 	Enable	the desired convenience and performance features
 Calling line identification restriction (CLIR) Your number does not appear on the display of the party called. Calling line identification presentation (CLIP) FRITZ!Box transmits the number of the caller to the display of the connected telephone. expanded mode simple mode Call rejection on busy (Busy on Busy) Incoming calls are rejected when a call is already in progress at the extension. Disable call waiting During a call, no signal indicates when a second call to the number arrives. The caller hears a busy signal. Connected line identification restriction (COLR) Your number does not appear on the display of the party calling. Message waiting indication on the telephone (MWI) FRITZ!Box notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of your telephony provider. New messages are indicated by an entry in your telephone's Call List. send information		nable automatic outside dialing connect to an outside line as soon as the headset is picked up.
 Calling line identification presentation (CLIP) FRITZ!Box transmits the number of the caller to the display of the connected telephone. expanded mode simple mode Call rejection on busy (Busy on Busy) Incoming calls are rejected when a call is already in progress at the extension. Disable call waiting During a call, no signal indicates when a second call to the number arrives. The caller hears a busy signal. Connected line identification restriction (COLR) Your number does not appear on the display of the party calling. Message waiting indication on the telephone (MWI) FRITZ!Box notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of your telephone's Call List. send information only for the first new message for every new message for every new message new voice message new remail new fax 		Calling line identification restriction (CLIR) Your number does not appear on the display of the party called.
 simple mode Call rejection on busy (Busy on Busy) Incoming calls are rejected when a call is already in progress at the extension. Disable call waiting During a call, no signal indicates when a second call to the number arrives. The caller hears a busy signal. Connected line identification restriction (COLR) Your number does not appear on the display of the party calling. Message waiting indication on the telephone (MWI) FRITZIBox notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of your telephony provider. New messages are indicated by an entry in your telephone's Call List. send information only for the first new message for every new message new voice message new e-mail new fax 	F (Calling line identification presentation (CLIP) RITZ!Box transmits the number of the caller to the display of the connected elephone.
 Call rejection on busy (Busy on Busy) Incoming calls are rejected when a call is already in progress at the extension. Disable call waiting During a call, no signal indicates when a second call to the number arrives. The caller hears a busy signal. Connected line identification restriction (COLR) Your number does not appear on the display of the party calling. Message waiting indication on the telephone (MWI) FRIT2!Box notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of your telephony provider. New messages are indicated by an entry in your telephone's Call List. send information only for the first new message for every new message new voice message new vermail new fax 		simple mode
 Disable call waiting During a call, no signal indicates when a second call to the number arrives. The caller hears a busy signal. Connected line identification restriction (COLR) Your number does not appear on the display of the party calling. Message waiting indication on the telephone (MWI) FRITZ!Box notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of your telephony provider. New messages are indicated by an entry in your telephone's Call List. send information only for the first new message for every new message for every new message new voice message new e-mail new fax 		all rejection on busy (Busy on Busy) ncoming calls are rejected when a call is already in progress at the extension.
 Connected line identification restriction (COLR) Your number does not appear on the display of the party calling. Message waiting indication on the telephone (MWI) FRITZ!Box notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of your telephony provider. New messages are indicated by an entry in your telephone's Call List. send information only for the first new message for every new message for every new message new voice message new e-mail new fax 		Disable call waiting During a call, no signal indicates when a second call to the number arrives. The caller hears a busy signal.
 Message waiting indication on the telephone (MWI) FRITZIBox notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of your telephone's Call List. send information only for the first new message for every new message for every new message new voice message new e-mail new fax 		connected line identification restriction (COLR) our number does not appear on the display of the party calling.
send information only for the first new message for new voice message new e-mail new fax	E N F)	fessage waiting indication on the telephone (MWI) RITZ!Box notifies you by telephone when new messages arrive at the mailbox of our telephony provider. New messages are indicated by an entry in your elephone's Call List.
for new voice message new e-mail new fax	S	end information only for the first new message for every new message
new fax	f	or en voice message
		new fax
Analy Count Mile		





Nel pannello "Telephony / Dialing Rules" è possibile definire nel campo "Carrier prefix" un eventuale codice di preselezione che il FRITZ!Box Fon 5124 userà automaticamente per le chiamate in uscita sulla linea tradizionale.

Nella sezione "Dialing Rules" del pannello è possibile definire delle eccezioni alle regole di composizione in uscita definite nella sezione "extensions", indicando, ad esempio, per singoli prefissi quale canale utilizzare per la chiamata. È possibile aggiungere una nuova regola tramite il tasto "New Dialing Rule".

		Dialing Rules		
Dialing Rules	Carrier Prefixes			
In this section you using an Internet	u can enter number telephony connection	ranges and specify whether the or or the fixed-line network.	hey should be diale	be
Number / Range		Connection		
112		Fixed-line network		
113		Fixed-line network		×
115		Fixed-line network		×
118		Fixed-line network		×
999		Fixed-line network		
			New Dialing Rule	
			Help	

Di seguito, alcuni esempi di utilizzo della funzionalità "Dialing Rules"



ATTENZIONE!

È molto importante definire le "Dialing Rules" per effettuare le chiamate di emergenza mediante la linea telefonica tradizionale preesistente, perché con la linea VoIP non è assicurato il corretto funzionamento della linea nelle chiamate ai numeri di emergenza (vedi le "Condizioni generali di servizio").



Il FRITZ!Box Fon 5124 permette il blocco selettivo di alcuni tipi di chiamata. Per configurare la funzionalità selezionare "Telephony / Call Blocking" inserendo il numero da bloccare e le modalità di blocco: "ingoing calls" o "outgoing calls" (in entrata o in uscita).

Ad esempio, la finestra sottostante visualizza il blocco di tutte le chiamate verso i numeri che iniziano per 899.

Type or cast	outgoing calls		
Number / Number range	899		

COLLEGAMENTO DI PERIFERICHE USB

II FRITZ!Box Fon 5124 dispone di un controller USB per il collegamento di periferiche USB come, ad esempio: dispositivi di memoria di massa USB (dischi rigidi o memory stick), stampanti USB, hub USB.



Quando si collega una periferica mediante un cavo USB, inserire il connettore piatto del cavo nella porta USB del FRITZ!Box Fon 5124.

Il connettore quadrato, presente sull'altra estremità del cavo, va inserito nella porta USB della periferica.



II FRITZ!Box Fon 5124 supporta memorie di massa USB con file system FAT e FAT32. L'accesso ai dati avviene tramite FTP (File Transfer Protocol). Nel menu "USB Devices / Mass Storage Device" selezionare la memoria di massa desiderata, quindi aprire un browser e digitare "FTP://fritz.box" nella barra degli indirizzi.

Utilizzando Internet Explorer 6,x di Microsoft è possibile copiare direttamente i dati nella cartella desiderata della memoria di massa o del proprio PC



A fianco, un esempio di visualizzazione tramite FTP del contenuto di un'unità di memoria di massa collegata alla porta USB del FRITZ!Box Fon 5124

con semplice una operazione di trascinamento "drag&drop".

È preferibile aprire o eseguire i dati contenuti nella memoria di massa con i relativi programmi solo dopo averli copiati sul proprio computer o nella rete locale.

p to higher land ditartar		
Tritla	18-06-2077 0100-00	
Da. Bolle	18-06-2007 0:00:00	
Tenan.	18-06-2007 0100-00	
Basson, Rabbach	18-06-2007 0100100	
iner:	18-08-2007 0-00-00	
Contraction of Contra	18-86-2017 0100200	
ariiniama	18-06-2007 0100100	
Secularity .	18-06-2007 0100-00	
line.	18-06-2507 0-00-00	
Billy	28-06-2007 0.00.00	
DOCTALLARIA .	18-04-2007 0100-00	
Triessecturistie	18-06-2007 0100100	
Constant	38-06-2007 0-00-00	
CORES	18-06-2207 8-08-00	
CTUMMAN	18-06-2007 0100/00	
STORNAL LALINE	18-06-2007 0100-00	
Calendal Cl	18-96-2007 0100100	
Decision, 801, theting	18-86-2007 0180100	
diterrin .	18-06-2207 0100-00	
Madfant	18-06-2007 0-00-00	
Cardiation	38-86-2507 0.00.00	
Customatered	18-86-2107 9109109	
Intypetgratize	18-86-2007 0100100	
Matchanne	18-06-2017 8-00-00	
TACO CONTRACTOR	18-86-2017 8-88-89	
Targ Thoma	18-06-2007 0180100	
dia ang	18-04-2007 0109100	
Theorem in the second	18-06-2007 0.00.00	

Stampanti USB

II FRITZ!Box Fon 5124 dispone anche di un server di stampa integrato che consente di collegare una stampante USB ed impiegarla come stampante di rete.

Prima di procedere al collegamento di una stampante di rete USB accertarsi che:

- stampante sia effettivamente supportata. Vengono supportate la esclusivamente le funzioni di stampante, pertanto apparecchi multifunzione che integrano fax, scanner e stampante saranno utilizzabili esclusivamente come stampanti, senza la possibilità di accedere alle funzionalità accessorie (fax, scanner).
- Le stampanti basate su host, che funzionano secondo il sistema GDI, non sono supportate.
- Il monitoraggio di stato eventualmente integrato nella stampante in uso potrebbe non essere utilizzabile.

Su ogni computer dal quale si intende utilizzare la stampante di rete occorre configurare una porta stampante e quindi installare il driver di stampa corrispondente. Attraverso la porta stampante vengono inoltrati i processi di stampa all'indirizzo IP del server di stampa della rete locale.



INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FRITZ!Box Fon 5124

HELP DESK TECNICO

attivo dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 20:00 tel. +39 06 41892434 e-mail: voip@mclink.it

