P-660HW-D Series

802.11g Wireless Gateway ADSL 2 + 4 porte

Guida Rapida

Versione 3.40 3/2006 Edizione 1



Panoramica

P-660HW-D è un router ADSL che integra uno switch 4 porte e un wireless AP IEEE 802.11g

Per maggiori informazioni su tutte le caratteristiche consultate la User's Guide.

Come utilizzare il CD in dotazione

Questo CD offre animazioni multimediali che vi aiuteranno nell'installazione del vostro P-660HW-D.

- 1 Dal CD in dotazione, cliccate su Multimedia Auto Provisioner > Installation Tutorial.
- 2 Al termine del tutorial, cliccate su Configuration Genie.

1 Collegamenti Hardware

Se preferite visualizzare un'animazione multimediale su come effettuare i collegamenti hardware, avviate il tutorial d'installazione sul CD in dotazione.



1 **DSL**: Utilizzate un cavo telefonico per collegare la porta DSL del vostro P-660HW-D alla presa telefonica (o ad uno splitter, se già installato).

- 2 **ETHERNET**: Per la configurazione iniziale utilizzate un cavo Ethernet per collegare un computer alla porta **ETHERNET** e/o un accesso Internet.
- 3 **POWER**: Collegate il vostro P-660HW-D, tramite l'alimentatore in dotazione, ad una corretta presa elettrica inserendolo nel connettore POWER. Controllate che la presa elettrica sia attiva.
- 4 Premete il pulsante **POWER**. Osservate le luci sul pannello frontale.
 - I led POWER e DSL lampeggiano quando il vostro P-660HW-D si avvia e restano accesi quando la connessione ADSL è attiva. Il led INTERNET è acceso quando è possibile accedere ad Internet e lampeggia quando P-660HW-D sta inviando o ricevendo dati.
 - Ogni led ETHERNET rimane acceso quando la corrispondente porta ETHERNET è correttamente collegata e lampeggia quando c'è traffico.

Se un led qualsiasi non si accende, controllate I collegamenti, ed ispezionate che i cavi non siano danneggiati. Se i led continuano ad essere spenti contattate il vostro rivenditore locale.

2 Pagina di stato

- 1 Avviate il vostro browser, andate su http://192.168.1.1
- 2 Inserite la password di default user per andare direttamente alla schermata di Status. Se il vostro browser non trova la schermata, controllate i settaggi di sicurezza. Per ulteriori dettagli consultate la sezione **Risoluzione dei problemi**.

🕁 Back	Ŧ	+		۲	\$	3	Q Search
Address 🚳 http://192.168.1.1/							

ZyXEL
Welcome to your router Configuration Interface
Enter your password and press enter or click "Login"
Login Cancel

3 Leggete la User's Guide per le descrizioni dei campi della schermata di Status.

Status Pevice Information Host Name: Model Number: P-660HW-D1 MAC Address: 00:13:49:02:49:90 ZyNOS Firmware V3.40(AGL.0)b5 03/09/2006 Version: WAN Information - DSL Mode: NORMAL - IP Address: 0.0.0.0 Interface Status	Apply 0 02:06:30 3ridging
System Status Device Information Host Name: Model Number: P-660HW-D1 Model Number: System Uptime: 0:51:50 ZyNOS Firmware V3:40(AGL.0)55 03/09/2005 Current Date/Time: 0//01/200 WAN Information ODEM Mode: NORMAL - DP Address: 0.00.0 Interface Status	Apply 0 02:06:30 3ridging
Device Information System Status Host Name: P-660HW-D1 Model Number: P-660HW-D1 ZyNOS Firmware V3.40(AGL.0)b5 03/09/2005 Version: W3.40(AGL.0)b5 03/09/2005 WAN Information OCSL Mode: - DSL Mode: NORMAL - IP Subnet Mask: 0.0.0	0 02:06:30 Sridging
Host Name: System Uptime: 0:51:50 Model Number: P-660HW-D1 Current Date/Time: 01/01/200 MAC Address: 00:13:49:02:49:90 System Mode: Routing / E ZyMOS Firmware V3:40(AGL.0)b5 03/09/2006 System Mode: Routing / E WAN Information - DSL Mode: NORMAL Memory Usage: Interface Status - IP Subnet Mask: 0.0.0.0 Interface Status Interface Status	0 02:06:30 Bridging
MAC Address: 00:13:49:02:49:90 System Mode: Routing / E ZyNOS Firmware V3:40(AGL:0)b5 03/09/2006 CPU Usage: WAN Information - DSL Mode: NORMAL - IP Address: 0.0.0.0 Interface Status	Bridging
Version: WAN Information - DSL Mode: NORMAL - IP Address: 0.0.0.0 - IP Subnet Mask: 0.0.0.0 Interface Status	3.07%
- USL Mode: NORMAL - IP Address: 0.0.0.0 Interface Status	68%
- IP Subnet Mask: 0.0.0.0	
- Default Gateway: 0.0.0.0	
- VPI/VCI: 8/35 Interface Status	Rate 0 kbps / 0 kbps
- IP Address: 192.168.1.1 - IP Subnet Mask: 255.255.255.0 LAN Up	100M/Full DuplexActive
WLAN Information WLAN Active	54M
- Channel: 6	

3 Configurazione Internet e Wireless

 Avviate il vostro browser, e andate su http://www.zyxel.com.
 Il vostro P-660HW-D proverà a rilevare la connessione Internet. Attendete che P-660HW-D abbia finito la fase di rilevazione. Se appare una schermata seguite le istruzioni fornite sulla stessa.
 Se la pagina web si apre correttamente, il vostro P-660HW-D è pronto per l'utilizzo. Se la pagina web non si apre seguite i passi seguenti. Dovrete essere in possesso delle informazioni fornite dal vostro ISP.

- 2 Sul browser, andate su http://192.168.1.1
- Inserite la password di admin 1234 per configurare le connessioni internet e wireless ed l settaggi relativi alla sicurezza.
 Cliccate Login. Se il vostro browser non trova la schermata di login, controllate i settaggi di sicurezza del browser. Per ulteriori dettagli consultate la sezione **Risoluzione dei problemi**.

🕀 Back	🔹 🔿 👻 😰 🚮 🛛 🐼 Search		
Address 🙆 http://192.168.1.1/			

4 Seguite le istruzioni sulle schermate a video.

ZyXEL	ZyXEL		
Welcome to your router Configuration Interface Enter your password and press enter or click "Login" Password: Login Cancel	Use this screen to change the password. Your router is currently using the default password. To protect your network from unauthorized users we suggest you change your password at this time. Please select a new password that will be easy to remember yet difficult for others to guess. We suggest you combine text with numbers to make it more difficult for an intruder to guess. Enter your new password in the two fields below and click "Apply". Otherwise click "Ignore" to keep the default password		
	New Password: Retype to Confirm: Apply Ignore		

- 5 Cliccate su Go to Wizard setup. Quindi, cliccate su Apply.
- 6 Cliccate INTERNET/WIRELESS SETUP. Attendete mentre il vostro P-660HW-D prova a rilevare la connessione DSL.



7 Seguite le istruzioni nel wizard. Non variate i settaggi di default se il vostro ISP non vi ha fornito informazioni in merito.

OTIST

ZyXEL One-Touch Intelligent Security Technology (OTIST) è la funzione caratteristica che vi permette di configurare automaticamente l'SSID ed il WPA-PSK su tutti i client wireless nel raggio di copertura del P-660HW-D. **Nota:** Se abilitate OTIST selezionando **Disable wireless security**, utilizzando il wizard wireless, P-660HW-D creerà automaticamente un WPA-PSK. Se abilitate OTIST selezionando **Manually assign a WEP key**, utilizzando il wizard wireless, P-660HW-D sostituirà la chiave WEP con un WPA-PSK.

Attivate OTIST solo se I vostri client wireless supportano WPA e OTIST.

E' necessario abilitare OTIST sul P-660HW-D e sui client wireless entro tre minuti in qualsiasi ordine.

Per abilitare OTIST sul P-6660HW-D, potete utilizzare sia il wizard (vedi Sezione 3 a pag 4) o tenete premuto il pulsante di **RESET** (vedi Sezione 1 a pag 2) da uno a cinque secondi. Non tenete premuto il pulsante di **RESET** per troppo tempo, in quanto resetterà il vostro P-660HW-W alle impostazioni di fabbrica.

Per abilitare **OTIST** sui client wireless, cliccate **Start** sulla schermata **Adapter**. La Setup Key di default è 01234567.

Se precedentemente avete salvato un'altra setup key, utilizzatela al posto di quella di default.

Per maggiori informazioni consultate la sezione Wireless LAN contenuta nella User's Guide.

Risoluzione dei problemi

- 1 Se non riuscite ad accedere al configuratore web utilizzando Internet Explorer in Windows XP o Windows Server 2003, controllate di avere abilitato le finestre di pop-up, javascript e permessi Java, oppure settate il livello di sicurezza Internet ad un livello più basso di Alto in internet Explorer (in Internet Explorer, cliccate su Strumenti > Opzioni Internet > Protezione > Livello Personalizzato ...). Consultate l'appendice contenuta nella User's Guide per maggiori informazioni.
- 2 Se non riuscite ad accedere ad Internet quando il vostro computer è connesso ad una porta **ETHERNET**, seguite i passi seguenti.
 - A) Controllate il led del pannello frontale. Se hanno comportamento differente da quello descritto nella sezione 1, controllate che i collegamenti sia stati effettuati correttamente. (vedi sezione 1.) Se I led hanno ancora un comportamento diverso, spegnete il dispositivo, attendete qualche secondo e riaccendetelo.
 - B) Seguite ancora i passi riportati nella sezione 3. Controllate di avere inserito tutte le informazioni correttamente. Per esempio, se il vostro account è composto da una username e una password, controllate di averla digitata correttamente. Se non siete sicuri su quale modalità di encapsulation utilizza il vostro ISP, contattatelo.
 - C) Se siete in possesso di un nuovo account contattate il vostro ISP per controllare che sia attivo.
 - D) Se avete ancora problemi, consultate la sezione Troubleshooting contenuta nella User's Guide.
- 3 Se non riuscite ad accedere ad Internet attraverso la rete wireless, seguite I seguenti passi.
 - A) Su un computer connesso alla rete wireless, avviate il browser e andate su http://192.168.1.1. Se la schermata della sezione 3 passo 3, seguite i consigli A - D riportai qui sopra. Se no passate al seguente passo.
 - B) Controllate che sia il vostro P-660HW-D che il vostro computer stiano utilizzando gli stessi settaggi wireless e security. Seguite i passi della sezione 3.

Dove trovare le Certificazioni del prodotto

- 1 Andate su www.zyxel.com.
- 2 Selezionate il prodotto dal menu a tendina nella home page ZyXEL per visualizzare la pagina dedicata al prodotto.
- 3 Selezionate la certificazione che desiderate dalla pagina dedicata al prodotto.